



PNI - DH706

GPS navigációs rendszer beépített DVR-rel/Navigationssystem mit eingebautem Auto- DVR /
Sistema di navigazione GPS + DVR per auto / Sistem de navigatie GPS + DVR



FŐBB JELLEMZŐK

- IPS 7.0 Inch érintőképernyő
- Micro SIM GSM SLOT
- Internet böngésző
- Wi-Fi Hotspot használhatóság
- Android OS
- Quad Core processzor
- RAM 1GB
- ROM 16GB
- Bluetooth
- GPS NAVIGÁCIÓ
- WI-FI
- FM adóvevő
- Media player lejátszó
- DVR dual kamera szimultán felvétellel
- G-érzékelő
- Folyamatos felvétel
- Parkolási asszisztens
- Beépített mikrofon

GOMBOK ÉS FUNKCIÓK:



1. IPS 7.0 inch érintőképernyő
2. **GPS Navigáció.** Ha az eszköz bekapcsolt állapotban van, nyomja meg ezt a gombot a GPS navigáció konfigurálásához a felugró "Complete action using" ablak segítségével.
3. **Bluetooth.** Nyomja meg ezt a gombot a Bluetooth funkció érintésnélküli konfigurálásához.
4. **ON/OFF/Hibernált üzemmód**
5. **ON.** Nyomja meg hosszan 2-3 másodpercig ezt a gombot. Ezt követően az eszköz bekapcsol
6. **OFF.** Nyomja meg ezt a gombot 2-3 másodpercen keresztül. A következő felugró ablakon az alábbi funkciók közül választhat: Suspend-Alvó állapot / Shutdown-Kikapcsolás/ Reboot-Ujraindítás

Megjegyzés: Az eszköz nem kapcsol ki a gépjármű leállítását követően. Az eszközt

*manuálisan kell kikapcsolja **Shutdown-Kikapcsolás** opcióval. Ha bizonyos időn belül nem hajt végre feladatokat az eszközön, az automatikusan belép a(z) **Suspend-alsó** üzemmódba.*

7. **Sleep-Alvó mód.** Ha az eszköz bekapcsolt állapotban van, nyomja meg ezt a gombot a képernyőtakarékos mód aktiválásához (Screen Saver Mode). A képernyő kikapcsol és csak a pozícióját (É-D-K-NY) és az időt jeleníti meg. Ha megnyomja ezt a gombot mégegyszer, az eszköz a teljes alvó módba lép. A képernyő ezt követően automatikusan kikapcsol.
8. **Fő kamera.** Felvételi felbontás 1080P
9. **GPS antenna csatlakozó.** A GPS pozicionálás érdekében telepítenie kell a GPS antennáját.
10. **Micro-SIM GSM slot.** Az interneteléréshez helyezzen be egy aktív mobiladatokat tartalmazó micro SIM kártyát az eszközbe.
11. **Micro SD slot.** A videófelvételek mentéséhez illesszen be egy micro SD kártyát, aminek a tárolási kapacitása nem haladja meg a 128GB 10 osztályzatot.
12. **AV-bemenet port.** Csatlakoztasson egy másodlagos kamerát a kétkamerás felvétel funkció eléréséhez.
13. **Micro USB port.** Csatlakoztasson szivargyújtót az eszközhöz.


Megjegyzés: Az USB kábel csak töltésre használható. Nem használható adatátvitelre.

KEZDŐFELÜLE:

Az eszköz bekapcsolását követően az alábbi kezelőfelület jelenik meg:



Img 2: main interface



Img 3: Applikáció kezelőfelület

MENÜ:

1. **Vezetés közbeni video-Driving recording.** Kattintson erre a fülre a felvételi felület megnyitásához. (Elülső és másodlagos kamera)
2. **Bluetooth.** Kattintson erre a fülre a kéznélküli Bluetooth felület megnyitásához (tárcsázás/ válaszolás).

3. **FM Station- FM állomás.** Kattintson erre a felületre az FM rádió megnyitásához.
4. **Válasszon ki érintéssel zenét.** Kattintson erre a felületre a belső memóriába vagy SD kártyára mentett zenetartalmak lejátszásához.

5. **Play áruház.** Kattintson erre a felületre a Google Play áruház eléréséhez.
6. **Applikációk-Apps:** Kattintson erre a felületre az eszközre telepített alkalmazások eléréséhez.

FŐBB FUNKCIÓK LEÍRÁSA:

1. Autó DVR (Vezetés közbeni videófelvétel)
2. GPS navigáció
3. Bluetooth
4. FM rádió
5. Multimedia player

1. AUTÓ DVR (VEZETÉS KÖZBENI VIDEÓFELVÉTEL)

- Illesszen be egy SD kártyát az eszközbe.
- Kapcsolja be az eszközt
- Az eszköz automatikusan megjeleníti a videófelvétel lehetőségét.
- Ha a főmenüben van, kattintson a "Driving Video- Vezetési videó" felületre a felvétel aktiválásához.



Az eszköz támogatja a "Picture in picture display-Kép a képben megjelenítést" (mindkettő kamera egyidejű megjelenítése), vagy a kamerák egymástól független megjelenítését.

Az energiatakarékosság érdekében a felvétel folyamán a képernyő egy adott időre kikapcsol.

Ez az időszak beállítható a **Auto exit preview- Automatikus kilépés előnézet opciónál**.

G-Sensor function- G érzékelő funkció:

Ütközés esetén az eszköz automatikusan automatikusan zárolja a felvett videót az ütközést megelőző és az azt követő 10 másodpercben. Lehetősége van az érzékenységi szint beállítására (High/magas-Normal/normál-Low/alacsony). A blokkolt videófájlok nem kerülnek felülírásra a ciklusos felvétel során.

Megjegyzés: Ajánlott a blokkolt fájlok áthelyezése, mivel azok bizonyítékként használhatók baleset esetén.

Parkolási megfigyelő funkció

Ha aktiválja ezt a funkciót, abban az esetben ha az autó parkol és az eszköz alvó

üzem módban van, az automatikusan bekapcsol és a következő 30 másodpercet rögzíti baleset esetén.


30 másodpercet követően az eszköz visszatér az alvó üzemmódba az energiatakarékosság érdekében.

Megjegyzés: Ha nem áll rendelkezésre elegendő töltöttség vagy nem került beillesztésre a micro SD kártya, ez az opció nem aktiválódik.


Parkolási Mód:


Ha a sebességváltót tolatás pozícióba helyezi, az eszköz képernyője automatikusan megjeleníti a másodlagos kamera által közvetített képet a parkolási vonalakkal.


Megjegyzés: A parkolási mód eléréséhez csatlakoztassa a másodlagos kamera piros vezetékét a járműve hátsó fényének vezetékéhez.



Felvételek lejátszása:

a. Nyissa meg a **Driving Video –vezetési videó**  menüt, majd kattintson a lejátszási ikonra a videók listából történő kiválasztásához. Óra és kamera szerint is kiválaszthatja a videókat (elsődleges vagy másodlagos kamera). A nemkívánt fájlokat törölheti igénye szerint.




b. Nyissa meg az **Apps-Applikációk menüt**, majd kattintson a  gombra (Car player-autó lejátszó) a lejátszani kívánt fájlok megnyitásához. Lehetősége van a kamera kiválasztására, fény- és hanger beállítására azáltal, hogy a képernyő tetejéről lefelé húzza az ujját. Visszajátszhatja a videót azáltal, hogy az ujját a képernyő baloldaláról a jobboldalra húzza.



2. GPS NAVIGÁCIÓ:


Kattintson a **GPS Navigation-GPS Navigáció** felületre a fő kezelőfelületen. A felugró ablakban válassza ki a kívánt navigációs applikációt

Az alapértelmezett applikáció a Google Maps, viszont lehetősége van a Waze vagy Navitel alkalmazások telepítésére is.



3. BLUETOOTH:

- Kattintson a Bluetooth menüre, majd aktiválja a funkciót a következő felületen.



- Aktiválja a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján, majd párosítsa azt az eszközzel.
- A párosítást követően hívásokat intézhet és fogadhat az eszközzel.

4. FM JELKÖZVETÍTŐ:

Kattintson az **FM transmitter- FM jelközvetítő** menüre

A következő felületen kattintson a **Open** ikonra az FM jelközvetítő aktiválásához. Az eszköz hangszóró automatikusan kikapcsolásra kerül.

Állítsa be az autó sztereóban ugyanazt a frekvenciát, amit az eszköz is mutat (például: 102.4MHz).

Az eszköz hangja ezután az autó hangberendezésén keresztül kerül kibocsátásra.

Kattintson a **Close** ikonra, majd ezt követően az eszköz hangszórói automatikusan engedélyezésre kerülnek.




5. MULTIMEDIA PLAYER-MULTIMÉDIA LEJÁTSZÓ

Lehetősége van a belső memóriába, vagy a micro SD kártyára mentett zenefájlok lejátszására. Választhat album, előadó vagy dal szerint.

A MÁSODLAGOS KAMERA TELEPÍTÉSI LEÍRÁSA:

A másodlagos kamera telepíthető az autó hátsó részére vagy a rendszámtáblára.



TECHNIKAI INFORMÁCIÓK:

Képernyő	IPS 7.0 inch 1280 x 480P érintőképernyő
Memória	Flash ROM: 16GB EMMC RAM: 1GB Micro SD egészen 128GB kapacitásig
Kamera	Főkamera: full HD 1080P Másodlagos kamera: 480P Érzékelő: 5.0MP FOV 140° Zár F2.0

Videó és Fotó	Videó formátum: TS Fotó formátum: JPEG
Wi-Fi	802.11 b/g/n támogatottság Az eszköz beállítható Wi-Fi Hotspotként.
Multimedia	Támogatott formátumok: Audio (MP3, WAV), Video (WMV, AVI, ASF, MOV, MPG, 3GP)
Mikrofon	Bépitett mikrofon
Zajszűrő funkció	Van
Készenléti áramerősség	3mAh
Felület	1 x mini USB 1 x AV in 1 x micro SD slot 1 x micro SIM slot 1 x GPS antenna csatlakozó
Tápegység	5V 2.2A